

Manutenção

Plano de manutenção

Uma só vez após 2) 50-150	Cada 10 hs ou diariamente	Em horas de serviço (hs) ¹							Inspeccionar			Consultar a secção do manual de instruções
		cada							Limpar			
		125	250	500	1000	2000	3000	5000	Trocar			
									Actividade			
	•							•		Nível de óleo no motor/tanque separado	6.1.2	
•								•		Estanqueidade do motor (Fugas).		
	•							•		Filtro de ar em banho de óleo e filtro seco 3) 4)	6.3/6.4	
		•						•		Ligações da bateria e dos cabos	6.7.1	
		•	•	•				•		Sistema de refrigeração (segundo o tipo de aplicação do motor) 6)	6.3.1/6.3.2	
•		•	•	•				•	•	Óleo para motor (segundo tipo de aplicação do motor) 5)	6.1.1/6.1.2	
•				•					•	Elemento do filtro de óleo	6.1.3	
•					•				•	Elemento do filtro de combustível	6.2.1	
•				•	•			•		Folga das válvulas (ajustá-la, se for necessário)	6.6.1	
•					•			•		Suporte do motor (proceder ao reaperto, se for necessário)	9.2	
•			•					•		Correia trapezoidal (retesá-la, se for necessário)	6.5	
			•					•		Sistema de alarme	6.5.5	
•									•	Limpeza prévia do combustível	6.2.2	
•					•			•		Fixações	6.9.1	
					•			•		Velas de incandescência 4)	6.9.3	
				•					•	Filtro de óleo do fluxo derivado	6.1.4	
							•	•		Velas de incandescência com pino		
							•	•		Válvula de injeção		

- 1) Tempos orientativos máximos admissíveis.
- 2) Operação inicial de motores novos e reconicionados.
- 3) Proceder à limpeza, se for necessário (consultar a secção 6.3).
- 4) Proceder à troca, se for necessário. Proceder aos trabalhos de manutenção segundo o indicador da mesma, se este existir.
- 5) Consultar os intervalos de mudança do óleo na secção 6.1.1.
- 6) Limpar o sistema / as alhetas de refrigeração.

Manutenção

Trabalhos de manutenção executados

Na tabela podem ser registados e confirmados os trabalhos de manutenção devidamente executados.

* Operação inicial de motores novos e reconicionados

Hs	Data	Assinatura / Carimbo	Hs	Data	Assinatura / Carimbo
50-150*			-		
125			250		
375			500		
625			750		
875			1000		
1125			1250		
1375			1500		
1625			1750		
1875			2000		
2115			2250		
2375			2500		
2625			2750		

Manutenção

Trabalhos de manutenção executados

Na tabela podem ser registados e confirmados os trabalhos de manutenção devidamente executados.

Hs	Data	Assinatura / Carimbo	Hs	Data	Assinatura / Carimbo
2875			3000		
3125			3250		
3375			3500		
3625			3750		
3875			4000		
4125			4250		
4375			4500		
4625			4750		
4875			5000		
5125			5250		
5375			5500		
5625			5750		

Manutenção

Trabalhos de manutenção executados

Na tabela podem ser registados e confirmados os trabalhos de manutenção devidamente executados.

Hs	Data	Assinatura / Carimbo	Hs	Data	Assinatura / Carimbo
5875			6000		
6125			6250		
6375			6500		
6625			6750		
6875			7000		
7125			7250		
7375			7500		
7625			7750		
7825			8000		
8125			8250		
8375			8500		
8625			8750		